

蒸汽清洁机安装使用说明书

LT-A12

本产品需专业人员安装调试。使用前请仔细阅读本说明书,妥善保存,以备查阅。

从微笑开始 到满意为止




服务热线：400-6969-666

浙江帅丰电器股份有限公司
ZHEJIANG SANFER ELECTRIC STOCK CO., LTD.

地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号
邮编：312400 网址：Http://www.sanfer.com



官方公众号




目录

一、产品介绍	1
二、使用说明	2
三、基本参数	3
四、安全注意事项	4
五、保养与清洁	6
六、有害物质清单	7
七、故障分析	8
八、售后服务	8


使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知

一、产品简介



- 1 玻璃刷*1 2 大圆刷*1 3 平铲*1 4 弯嘴*1 5 小圆刷*1
6 毛巾套*1 7 量杯*1 8 直喷嘴*1

增选配件




延长管*


二、使用说明

使用步骤


- 加水,取下水箱, 将注水口胶塞打开, 使注水口充分露出, 使用量杯或其他容器加入适量纯净水,不要溢出, 再装上水箱, 恢复初始状态。



- 安装直喷嘴与配件头:将直喷嘴尾部与出气嘴对位图标对齐后, 沿顺时针方向将直喷嘴旋转并锁定, 在直喷嘴头部可安装或替换其它配件头。



- 安装延长管与配件头:将延长管尾部与出气嘴处的卡槽对齐并插入, 沿顺时针方向将延长管旋转并锁定, 在延长管头部可安装或替换其它配件头。



- 开/关机运行:插上插头, 接通电源, 指示灯持续闪烁, 显示屏上有 6 种使用场景供选择, 按压蒸汽开关按键, 约 15 秒后, 蒸汽开始释放, 对准需要清洁的区域开始工作。
- 停止使用时, 按下蒸汽开关按键即停止工作, 将电源插头拔出即可关闭主机。

使用前

- 1.建议使用纯净水,避免水垢堵塞主机或配件,影响出气量。
- 2.水中禁止加入香精、清洁剂等化学品。
- 3.通电期间禁止加水,当蒸汽量减少或缺水时,请关闭电源后再加水。
- 4.工作前必须检查是否安装直喷嘴或延长管,严禁出蒸汽工作中安装或更换直喷嘴、刷头。

注意事项

- 1.在任何拆卸或维护之前,请确保设备关闭并将电源拔出。
- 2.分离配件时,可能会有热水滴出,请先将产品冷却后再进行。
- 3.只要蒸汽开始释放,则不能进行分离配件操作。

运行

- 1.将电源插头插入插座。此时主机电源灯会亮起,主机发热体开始加热工作,进入预热状态。
- 2.持续按压蒸汽开关按键,等待大约 15 秒后,蒸汽就会开始释放。
- 3.当您停止使用蒸汽清洁机时,松开蒸汽开关按键。将电源插头从插座中拔出即可关闭主机。
- 4.当运行中关闭开关时,清洁机的蒸汽不会马上停止,会持续出气一会儿。

注意事项

- 1.如果蒸汽在使用过程中减少或停止,可能是水箱缺水,请切断电源,重新向水箱注水后,再开始清洁工作。
- 2.建议使用后倒出水箱内剩余的水,避免滋生细菌或水垢。

三、基本参数

产品型号: LT-A12	额定功率: 1500W
额定电压: 220V~	额定频率: 50Hz
蒸汽压力: 400000 Pa (4Bar)	执行标准: GB 4706.61-2008

四、安全注意事项

为确保安全,本产品已符合一切适用的标准和法规(低电压、电磁兼容和环境指令等等)。

- 1、本产品禁止由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。应照看好儿童,确保他们不玩耍本产品。请将本产品及电源线放在八岁以下的儿童接触不到的地方。
- 2、产品重量受运输、外部环境(湿度、温度)等影响,可能会出现变化。
- 3、请使用正确供电电压:交流 220V,50Hz,请使用带地线的电源插头,切勿与其他大功率电器共同使用,本机器只适合于室内使用。
- 4、本机器在使用过程,必须全程受监控,不可在无人监管的情况下运作。使用前,请往水箱里注水至水位接近盖口。在加水过程中,请留意水箱的水位变化,切勿注入过量的水,以免溢出。
- 5、在使用危险电源或机器已损坏时切勿运行本机器。为避免触电,不要试图拆卸机器,应把机器送回维修人员检查和修理。不可自行拆卸修换,以免导致电器在使用时出现火灾、触电或者人员受伤害。
- 6、本机工作时,蒸汽面板会有高温蒸汽喷出,请注意安全。为减少接触蒸汽口喷出蒸汽而导致的危险,在使用产品时,请勿将蒸汽对准人、宠物或植物,蒸汽面板及其接近的塑胶件温度会很高,请不要接触避免烫伤。
- 7、原厂配有的配件只适用于本机器,非原厂配备的配件可能会导致火灾,触电或损坏本机器。
- 8、使用本机器请勿使用延长线,若一定要使用延长线,请使用 15A 以上的线,并且不与其它家电同时共享此延长线。
- 9、使用本机时,蒸汽不能直接朝向电气部件的装置,如烘箱内部。
- 10、使用完毕后请拔掉电源插头并将产品存储在凉爽、干燥的室内。
- 11、请不要将蒸汽清洁机用于空间加热。仅使用说明书所描述的功能。

- 12、如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换;若保险丝、发热系统等部件损坏或不能正常工作,同样需要专业人员更换。
- 13、请不要用湿的手拿插头或光脚使用蒸汽清洁机。
- 14、禁止将电线、插头或器具浸入水或其它液体中,以免发生触电危险。
- 15、请不要拉扯电线以移动产品,不要将电线当成手柄,关门夹住电线或在尖锐的边角拉电线。不要压住电线。将蒸汽清洁机远离加热表面。
- 16、禁止在有爆炸危险的区域运行本产品。
- 17、禁止将任何物体放进蒸汽喷头。如蒸汽喷头堵住,停止使用。
- 18、禁止将手或脚放在蒸汽清洁机喷嘴附近以免烫伤。
- 19、请不要用于皮革、打蜡的家具、合成纤维、天鹅绒或其它精致的、不耐蒸汽的材料。
- 20、请不要在有毒材料上或附近使用,因为蒸汽或灰尘可能会对健康造成危害。
- 21、请不要使用本产品清洁石膏、水泥等。
- 22、只要蒸汽开始释放,则不能进行分离配件操作。分离配件时,可能会有热水滴出,请先将产品冷却后再进行。
- 23、请妥善处理本产品的包装材料和插头护套等细小物品,使其远离婴儿,以免误食等而发生意外。
- 24、不使用时,将产品放置在坚硬,平整,稳定,干燥的表面。
- 25、在使用开始时,可能会有轻微的气味,直到产品达到稳定性的热度后会自然散发。
- 26、为保持蒸汽清洁机的性能,我们建议您定期清除灰尘、绒毛、头发等造成的堵塞。
- 27、使用过程中请务必用手握持住并握稳主机手柄位置,防止主机在使用过程中出现跌落问题。
- 28、建议使用纯净水,不可加任何洗涤剂。不使用本机时,请拔掉电源插头。

五、 保养与清洁

■水箱清洁

- 1、清洗前,请确保产品已关闭并从电源拔出。此外,请确保产品和配件已经冷却下来。
- 2、将产品存放在干燥的地方,防止霜冻和阳光直射。
- 3、请确保设备和附件在储存之前完全干燥。
- 4、产品冷却后,热蒸汽会变成水蒸气。一些水蒸气会积聚在延长管上,变成水滴,这是一个正常的现象,所以一定要让它完全干燥。
- 5、清洁布套为消耗品。为了不影响清洁效果,请在适当时更换新的清洁布套
- 6、不要使用坚硬或锋利的物体清洁产品或其它部件,以避免损坏。
- 7、用温和的清洗剂彻底清洗布套。在进一步使用或储存之前,让它彻底风干
- 8、用柔和的湿布清洁机器本体,喷嘴和其它配件。然后用干软的布擦干产品。
- 9、将产品和配件放在干燥凉爽的地方,让儿童或动物无法接触。

■除垢清洁

- 1、如果水箱中结垢较多,请在水箱中倒入少量的醋放置几分钟,然后将水垢倒出,并用清水反复清洗几次。
- 2、建议使用纯净水。
- 3、清洗后倒干净水箱内的水。
- 4、清理完后持续加热将汽化机子内水烧干。

■机身清洁

机身清洗使用酒精等湿纸巾擦拭即可,严禁冲洗。

六、有害物质清单

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PDBE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
温控器	×	○	○	○	○	○
保险丝	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
密封圈	○	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364-2014 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 规定的限量要求以下。

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 规定的限量要求。其中, 铅(Pb)汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。

* 该部件仅适用于部分型号, 以实际产品为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限 10 年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用不会对环境造成严重污染或对其人身财产造成严重损害的期限。箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正常的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

七、常见故障分析

故障描述	故障的原因	处理方法
不启动	电源线未插到位	检查电源线是否有电
	机器故障	联络经授权的售后维修点处理
不出气	机器预热时长不足	等待 3s 后确认
	未加水	关机后拔开电源进行加水
	机器故障	联络经授权的售后维修点处理
延长管/直喷嘴/刷头无	未安装到位	依说明书或指示视频安装
法安装	配件损坏	联络经授权的售后维修点处理

注意事项:排除故障前先切断电源,拔出电源插头。

八、售后服务

本产品提供一年包修。

产品包修期的认定:

自消费者收到产品之日起(网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证)开始计算包修期。

注:购买发票和收到产品日期不一致的, 以消费者实际收到产品日期为准。

计算包修期:消费者无法提供收货时间凭证的, 按订单支付时间顺延两天计算。

三包期内, 在家庭使用情况下,非人为导致的产品故障,消费者带上包修证明(网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票),故障产品到帅丰特约售后服务商处免费维修。

下列情况之一者,不属于免费维修范围:

- (1)消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的;
- (2)非我公司特约服务商维修造成损坏的;
- (3)消费者自行拆卸造成损坏的;
- (4)自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的;

(5)无有效包修证明(网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票),且无法证明属于包修期内的;

(6)三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的;

(7)因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的;

(8)超出包修期的;

(9)产品使用环境(包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等)明显超出产品使用说明书要求的;

注:产品制造商有改型的权利,恕不另行通知。不属于包修范围的产品,将提供收费维修服务,售后服务商将热情为您服务。

用户反馈:承蒙惠顾本公司,此致以谢意!我们本着“用户满意”的宗旨,为更及时的为您提供维修、咨询等服务,帮助您处理在使用过程中遇到的问题请拨打400-6969-666,将给予您满意的答复。

温馨提示

1)本产品按中国国标生产,所提供的质保及售后维修服务仅限于中国境内。

2)不同国家在电源、电压、电流以及使用环境等方面存在差异,将按中国标准生产的电器带至境外使用,可能会导致产品无法正常工作或损坏。

3)建议您在出境前仔细了解目的地国家(地区)的电气环境,并选购符合当地标准的电器产品。

产品保修卡

产品名称_____ 产品型号_____

出厂日期_____

发票号码_____

购买日期_____

购买者姓名_____ 电话_____

地址_____ 邮编_____

商场名称_____ 商场盖章_____

地址_____ 邮编_____ 电话_____

维修状况登记栏

维修日期

维修情况

经手人

合格证

产品名称: 蒸汽清洁机

型号规格: LT-A12

生产日期:

检验结果: 经检验符合出厂标准要求, 判定合格。

检验员: